

# Repellos y acabados más resistentes

## DecoBlock® PULIDO

### INTERIORES BLANCO

CUMPLE  
NORMAS:

ASTM C 109  
ASTM D 4541



#### DESCRIPCIÓN

**DecoBlock® Pulido Interior** es un compuesto tipo Skim Coat formulado a base de cemento, arenas finas, modificado con polímeros y aditivos para dar acabados ultra finos sobre diversas superficies. Para uso en interiores.

#### USOS RECOMENDADOS

- Acabados ultrafinos en paredes y elementos de concreto moldeado
- Afinados sobre repellos base con **DecoBlock® Repello Base Monocapa** o **DecoBlock® Acabado Blanco** o **Gris Monocapa**
- Afinados sobre repellos existentes
- Acabados sobre panel de yeso, paneles de yeso con fibra de vidrio para exterior, paneles de fibrocemento, paneles de cemento con fibra de vidrio, etc
- Reparaciones superficiales sobre acabados existentes

#### VENTAJAS

- Alto rendimiento (hasta 30 m<sup>2</sup> por bolsa)
- Acabado ultrafino
- Excelente adherencia sobre superficies sin poro
- Alta resistencia
- No se agrieta
- Fácil de aplicar

#### DATOS TÉCNICOS

Resistencia a la compresión a los 28 días (Según Norma ASTM C109):	88 kg/cm <sup>2</sup> (1,252 psi)
Adherencia (Según Norma ASTM D4541):	1 N/mm <sup>2</sup>
Tiempo de manipulación de la mezcla:	2 horas
Espesor máximo:	3 mm
Tiempo de secado:	Dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación
Granulometría:	Ultrafino
Color:	Blanco

#### MEZCLA

Usando un recipiente limpio, agregue aproximadamente 6 litros de agua limpia por cada 20 kg de **DecoBlock® Pulido Interior**, agregar el polvo al agua. Asegúrese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el **DecoBlock® Pulido Interior** a más tardar dos horas después de haber mezclado con agua.

#### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



H O J A T E C N I C A  
**DecoBlock®**  
Pulido Interiores Blanco

**CUMPLE  
NORMAS:**

**ASTM C 109  
ASTM D 4541**

H O J A T E C N I C A  
**DecoBlock®**  
Pulido Interiores Blanco

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adherencia del acabado a la superficie.
2. Imperfecciones de la superficie tales como agujeros o grietas deben de ser resanados antes de la aplicación.
3. Pareces de concreto o repellos, limpiarlas de excesos de mezcla en las uniones de los moldes, clavos, restos de madera y desenmoldantes.

## PROCESO DE INSTALACIÓN

### SOBRE PAREDES DE CONCRETO

1. **Verificar el estado de las paredes.**
2. **Hacer la mezcla** en un depósito limpio.
3. **Resanar** cualquier imperfección, unión o agujeros.
4. **Instalar DecoBlock Pulido Interior** con una llana, si la superficie está nivelada, será suficiente con una capa.
5. **El tiempo de secado** dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación.
6. **Lijar las paredes** 24 horas después de la instalación, con lija de agua N° 180.

### SOBRE PAREDES REPELLADAS O AFINADAS

1. **Verificar el estado de las paredes**, el repello deberá estar bien aplanado y codaleado.
2. **Hacer la mezcla** en un depósito limpio.
3. **Resanar** cualquier imperfección, unión o agujeros.
4. **Instalar primera capa de DecoBlock Pulido Interior** para nivelar la superficie.
5. **Instalar la segunda capa** si es necesario, para dar el acabado final.
6. **El tiempo de secado** dependerá de las condiciones climáticas durante la instalación.
7. **Lijar las paredes** 24 horas después de la instalación, con lija de agua N° 180.

**CURADO:** DecoBlock® Pulido Interior, no requiere ser curado después de su instalación

## RECOMENDACIONES

- Para la aplicación de pintura, verificar el PH requerido según el fabricante.
- Antes de aplicar la pintura, esperar como mínimo 15 días en paredes internas y 30 días en paredes externas.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 20 kg

## RENDIMIENTO

- Bolsa de 20 kg rinde hasta 30 m2 sobre paredes de concreto o afinadas, con una capa entre 1 y 1.5 mm.
- Rendimientos sobre otras superficies no planas, dependerá de la rugosidad del sustrato y la cantidad de capas de **DecoBlock® Pulido** que se aplique.

## ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoBlock® Pulido Interior** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y de las temperaturas extremas.

## LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

## PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 - 2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

## GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

**REFLEX**  
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



[www.reflex.com.sv](http://www.reflex.com.sv)

## Información Técnica:

**El Salvador**  
(503) 7806-0000  
**Guatemala**  
(502) 5946-7983  
**Costa Rica**  
(506) 7007-6855